

AANBRENGEN, LOSSEN, LEGGEN EN STELLEN BUIS, STAAL

Omschrijving

Omschrijving

Het lossen en uitrijden gebeurt met een wiellader, het leggen en het stellen met een hydraulische graafmachine.
De capaciteit van het ingezette materieel is afhankelijk van diameter en wanddikte van de buis.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

	Diameter in inch	Lossen en uitrijden	Leggen	Stellen
Kosten per m	4	x,xx	x,xx	x,xx
	6	x,xx	x,xx	x,xx
	8	x,xx	x,xx	x,xx
	12	x,xx	x,xx	x,xx
	16	x,xx	x,xx	x,xx
	18	x,xx	x,xx	x,xx
	24	x,xx	x,xx	x,xx
	36	x,xx	x,xx	x,xx
	42	x,xx	x,xx	x,xx
	48	x,xx	x,xx	x,xx
Uur per m	4	x,xx	x,xx	x,xx
	6	x,xx	x,xx	x,xx
	8	x,xx	x,xx	x,xx
	12	x,xx	x,xx	x,xx
	16	x,xx	x,xx	x,xx
	18	x,xx	x,xx	x,xx
	24	x,xx	x,xx	x,xx
	36	x,xx	x,xx	x,xx
	42	x,xx	x,xx	x,xx
	48	x,xx	x,xx	x,xx
m per uur	4	x,xx	x,xx	x,xx
	6	x,xx	x,xx	x,xx
	8	x,xx	x,xx	x,xx
	12	x,xx	x,xx	x,xx
	16	x,xx	x,xx	x,xx
	18	x,xx	x,xx	x,xx
	24	x,xx	x,xx	x,xx
	36	x,xx	x,xx	x,xx

42	x,xx	x,xx	x,xx
48	x,xx	x,xx	x,xx

Inclusief

- | lassen;
- | afvonken.

Exclusief

- | levering buizen en hulpstukken.