

## AANBRENGEN ROLZODE

### Omschrijving

#### Omschrijving

Rolzoden handmatig aanbrengen.

Op horizontaal terrein direct voorafgaande aan het leggen de grond bezodingsgereed maken door het verkrumelen en aanrollen van de bovenste 20 tot 30 mm. De zoden na het leggen aandrukken en afstrooien met 0,5 m<sup>3</sup> teelaarde per 100 m<sup>2</sup>.

### Tabel

**ABONNEREN:** [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

	Soort terrein	Rolzode
<b>Kosten per m<sup>2</sup></b>	Horizontaal of talud flauwer dan 1 : 3	x,xx
	Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3	x,xx
<b>Uur per m<sup>2</sup></b>	Horizontaal of talud flauwer dan 1 : 3	x,xx
	Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3	x,xx
<b>m<sup>2</sup> per uur</b>	Horizontaal of talud flauwer dan 1 : 3	x,xx
	Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3	x,xx

### Inclusief

- leverantie teelaarde.

### Exclusief

- leverantie zoden;
- transport op locatie.