

## SCHADEBEELDEN EN ONDERHOUDTECHNIEKEN, KLEINSCHALIG ASFALTONDERHOUD

### Omschrijving

#### Omschrijving

Correctief onderhoud asfalt.

### Tabel

**ABONNEREN:** [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

| Schadebeeld                       | Maatregel  | Hoeveelheid | Eenheid        | Kosten per eenheid   |
|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------------|
| <b>Rafeling</b>                   | Slemlaag 0/3   | 10          | m <sup>2</sup> | <a href="#">x.xx</a> |
|                                   | Oppervlakbehandeling   | 2.500       | m <sup>2</sup> | <a href="#">x.xx</a> |
|                                   | Emulsieasfaltbeton   | 1.000       | m <sup>2</sup> | <a href="#">x.xx</a> |
|                                   | Bakfrezen (breedte 0,5 m)<br>40 mm, aanbrengen<br>kleeflaag, deklaag 40 mm<br>AC 11 surf   | 100         | m <sup>2</sup> | <a href="#">x.xx</a> |
|                                   | Frezen deklaag (breedte<br>1,00 - 2,00 m) 30 mm,<br>aanbrengen kleeflaag,<br>deklaag 40 mm AC 11 surf  | 100         | m <sup>2</sup> | <a href="#">x.xx</a> |
| <b>Vet</b>                        | Oppervlakbehandeling   | 1.000       | m <sup>2</sup> | <a href="#">x.xx</a> |
|                                   | Instrooien   | 1.000       | m <sup>2</sup> | <a href="#">x.xx</a> |
| <b>Dwarsonvlakheid</b>            | Bakfrezen (breedte 1,0 m)<br>40 mm, aanbrengen<br>kleeflaag, deklaag 40 mm<br>AC 11 surf   | 100         | m <sup>2</sup> | <a href="#">x.xx</a> |
|                                   | Combinatielaag<br>aanbrengen, frezen<br>deklaag 40 mm,<br>aanbrengen kleeflaag,<br>deklaag 40 mm , ZOAB<br>8/11 cob, slurry tbv<br>combideklagen | 500         | m <sup>2</sup> | <a href="#">x.xx</a> |
| <b>Langsonvlakheid</b>            | Koppen frezen  | 100         | m <sup>2</sup> | <a href="#">x.xx</a> |
|                                   | Sporen vullen met emulsie  | 3,5         | ton            | <a href="#">x.xx</a> |
|                                   | Bakfrezen (breedte 1,0 m)<br>40 mm, aanbrengen<br>kleeflaag, deklaag 40 mm<br>AC 11 surf   | 100         | m <sup>2</sup> | <a href="#">x.xx</a> |
| <b>Lassen</b>                     | Voegvulling  | 50          | m              | <a href="#">x.xx</a> |
| <b>Scheurvorming tot<br/>3 mm</b> | Vullen polymeer  | 10          | m              | <a href="#">x.xx</a> |
|                                   | Slembehandeling  | 50          | m              | <a href="#">x.xx</a> |

|                                 |  |                    |                      |
|---------------------------------|--|--------------------|----------------------|
|                                 | Oppervlaktebehandeling   | 750 m <sup>2</sup> | <a href="#">X.XX</a> |
|                                 | Frezen deklaag 25 mm, aanbrengen kleeflaag, dunne deklaag EMA  | 500 m <sup>2</sup> | <a href="#">X.XX</a> |
| <b>Scheurvorming vanaf 3 mm</b> | Bakfrezen (breedte 0,5 m) 30 mm, aanbrengen kleeflaag, dunne deklaag AC11 surf   | 50 m <sup>2</sup>  | <a href="#">X.XX</a> |
|                                 | Bakfrezen en overlagen, bakfrezen (breedte 0,5 m) 30 mm, aanbrengen kleeflaag, tussenlaag AC 16 bind, frezen deklaag (breedte 1,0 - 2,0 m) 30 mm, aanbrengen kleef- en deklaag AC11 surf | 50 m <sup>2</sup>  | <a href="#">X.XX</a> |
| <b>Randschade</b>               | Bakfrezen (breedte 0,5 m) 40 mm, aanbrengen asfaltvlies, kleeflaag, deklaag AC11 surf  | 100 m <sup>2</sup> | <a href="#">X.XX</a> |
| <b>Gaten</b>                    | Koud asfalt  | 10 m <sup>2</sup>  | <a href="#">X.XX</a> |
|                                 | Bakfrezen (breedte 1,0 m) 40 mm, aanbrengen kleeflaag, deklaag 40 mm AC 11 surf  | 50 m <sup>2</sup>  | <a href="#">X.XX</a> |

#### Toelichting

Er zijn geen toelichtingen.